

# 适合 2.4 GHz 无线电的低成本 PCB 天线: 适用于 STM32WB 系列的蛇形天线 设计

#### 引言

此应用笔记专用于 STM32WB 系列微控制器。

使用 PCB(印刷电路板)天线的主要原因之一是降低无线模块的总成本。出色地设计,可以让 PCB 印刷天线拥有与 SMD (表面贴装器件)陶瓷天线相似的性能。

一般而言,陶瓷 SMD 天线的封装尺寸小于 PCB 印刷天线的尺寸。对于 PCB 印刷天线解决方案,与天线所需空间相关的 PCB 尺寸增加,这意味着无线模块更大,PCB 成本也随之增加。然而,PCB 解决方案通常比 SMD 陶瓷天线更便宜。

STM32WB 系列的演示和开发板根据本应用笔记实现 PCB 印刷天线。



## 1 概述

本文档适用于基于 ARM<sup>®</sup>的 STM32WB 系列器件。

提示 Arm 是 Arm Limited (或其子公司) 在美国和/或其他地区的注册商标。

arm


AN5129 - Rev 4 2/22



## 2 坐标系

对于本文档, 使用的是下图所示的球坐标系。

图 1. 球坐标系



PCB 模块垂直(X-Z 平面)靠近坐标系原点。方位角从 X 轴到 Y 轴,倾斜角从 Z 轴到 X-Y 平面。有时,对于地理和导航系统,X 轴称为"法线轴",Y 轴称为"东轴线",Z 轴称为"天顶轴"。

AN5129 - Rev 4 3/22



## 3 布局规范

PCB 天线包括所用 PCB 物料的电气参数,这对布局要求非常严格。建议使用尽可能类似下图所示的布局。




图 2. PCB 天线尺寸(以 mm 为单位)


PCB 天线的电气参数和性能也是由所使用的基板决定,尤其是板芯厚度与介电常数。

AN5129 - Rev 4 4/22



下图显示了 PCB 天线区域中基板的典型横截面。

图 3. 天线区域的 PCB 横截面



推荐使用中下表所定义的参数对应的基板。

表 1. 推荐的基板规范

层		人由兴歌 C		
	标签	值(mil)	值(μm)	介电常数 ε <sub>R</sub>
阻焊层,顶部	S1	0.7	17.78	4.4
铜线	Т	1.6	40.64	-
内核	С	28	711.2	4.4
阻焊层,底部	S2	0.7	17.78	4.4

AN5129 - Rev 4 5/22



### 4 阻抗匹配

通过 π 拓扑的阻抗匹配电路,PCB 蛇形天线可调谐为所需的 50Ω 阻抗。在图 2 中,阻抗匹配区域用虚线标记。在正常条件下,该天线的阻抗与所需标称阻抗(50Ω)非常接近。

为了检查此设计的性能,制造了一个天线样本(根据本文档中的规范)。下图显示了此天线。




图 4.802.15.4 部分和 BLE PCB 蛇形天线(标度约 4:1)

假设制造的样本天线具备所需的阻抗(不需要匹配阻抗),该阻抗匹配电路会被两个串联的 100 pF 电容旁通,如下图所示。




图 5. 省略阻抗匹配电路 - 直接射频连接

蛇形天线的所有电气参数都需要在带通滤波器(BPF)连接时测量,该滤波器的频率覆盖范围为 2.4 GHz 到 2.5 GHz。


AN5129 - Rev 4 6/22



天线的复数阻抗如下图中的史密斯图所示。


图 6. 蛇形天线的复阻抗(史密斯图)





下图显示了 S11 参数的幅值(对数标度)。

图 7. 采用对数标度的 S11 参数(直角坐标曲线图)




AN5129 - Rev 4 7/22



下图显示驻波比(SWR)。

图 8. 天线驻波比(SWR)



下列更改会影响 PCB 天线的辐射阻抗:

- 板子尺寸小幅变动
- 金属屏蔽
- 使用塑料盖
- 天线附近存在其他元件

最优性能阻抗匹配电路可以补偿这些影响,从而在工作频率方面实现最优 50Ω 阻抗。

AN5129 - Rev 4 8/22



# 5 辐射方向图, 3D 可视化

针对 ISM 频段中心频率 2.44175 GHz 实现了一个三维可视化辐射方向图(电场强度|E)。





图 9.3D 辐射方向图概述







AN5129 - Rev 4 9/22



### 6 辐射方向图, 2D 可视化

本节中,所有辐射方向图均与电场强度 IE 相关,归一化后用对数标度(单位为 dB)表示。这表示最大全局辐射方向图(最大的电场强度 E)用 0dB 等级表示。

为了详细显示天线的辐射方向图,提供了三个二维(2D)主切面。考虑球坐标系中模块方向,如图 1 所示。 一个三维(3D)远场辐射方向图通过一个 3D 模式可视化为三个二维(2D)切面。以下主要平面用于这些切面(参见图 11):

- 一个 X-Y 平面
- 两个垂直平面: X-Z 平面与 Y-Z 平面

#### 下图中各图表的颜色如下:

- X-Y 平面上绘制"蓝色"图,其中方位角 φ从 0°开始沿 X 轴朝向 Y 轴,直到达到 X 轴方向的 360°。
- X-Z 平面上绘制"红色"图,其中倾斜角 θ 从 0°开始沿
- Z 轴朝向 X 轴正向,直到达到 Z 轴负向部分的 180°。在本图中(X-Z 平面切割)倾斜角 θ 为负值,因为X<0。
- Y-Z 平面上绘制"绿色"图,其中倾斜角  $\theta$  从 0°开始沿 Z 轴朝向 Y 轴正向,直到达到 Z 轴负向部分的 180°。在本图中(Y-Z 平面切割)倾斜角  $\theta$  为负值,因为 XY<0。




图 11. 使用 2D 图实现 3D 辐射方向图的主要平面

本节中的短偶极仅用于对比和分类。

AN5129 - Rev 4 10/22



### 6.1 Y-Z 平面的辐射方向图

图 13 和图 14 中的第一个辐射方向图显示了 Y-Z 平面一个标准的电场辐射方向图|E|(远场)。模块相对 Y-Z 平面与此图的方向如下图所示。




图 12. Y-Z 平面的远场辐射方向图

提示 此平面上的辐射接近全方位,辐射水平基本恒定。对于一个垂直方面的偶极,此模式等效于水平辐射。

AN5129 - Rev 4 11/22







图 13. Y-Z 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)

下图显示了与上图中相同的辐射方向图, 用直角坐标曲线图表示。



AN5129 - Rev 4 12/22



### 6.2 X-Y 平面的辐射方向图

图 16 和图 17 中的第二个远场辐射方向图表示了 X-Y 平面上绘制的电场|E|归一化幅度。模块相对 X-Y 平面与此图的方向如下图所示。




图 15. X-Y 平面的远场辐射方向图

对于一个垂直方向的偶极,此模式等效于垂直辐射。

注意,当接收器处于偶极子天线  $\, Z \,$  轴时,此解决方案不能像标准偶极一样提供一个盲向。在此解决方案中, $\, XY \,$  方向的最大衰减在  $\, 10 \,$  到  $\, 14 \,$  dB 范围内

AN5129 - Rev 4 13/22






图 16. X-Y 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)

下图显示了与上图中相同的 X-Y 平面远场|E|辐射方向图,用直角坐标曲线图表示。




图 17. X-Y 平面的归一化辐射方向图(直角坐标曲线图)

AN5129 - Rev 4 14/22



### 6.3 X-Z 平面的辐射方向图

图 19 和图 20 中的第三个和最后一个辐射方向图显示了 X-Z 平面一个标准的电场辐射方向图|E|(远场)。模块相对 X-Z 平面与此图的方向如下图所示。




图 18. X-Z 平面的远场辐射方向图

对于一个水平方向的偶极,此模式等效于垂直辐射。

AN5129 - Rev 4 15/22






图 19. X-Z 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)

下图显示了与上图中相同的 X-Z 平面远区电场辐射方向图,用直角坐标曲线图表示。




图 20. X-Z 平面的归一化辐射方向图(直角坐标曲线图)

AN5129 - Rev 4 16/22



# 7 性能

在 ISM 频段中心频率 2.44175 GHz,该天线显示以下关键性能参数:

- 方向性 2.21 dB
- 增益 1.95 dBi
- 最大强度 0.125 W/球面度

AN5129 - Rev 4 17/22



## 8 机械和 PCB 影响

如果与地平面太靠近,最终产品集成此类天线的效果会折损。没有地平面的天线周围必须留有足够的空间。

提示 任何金属物体都会影响天线性能和辐射方向图。同样,如果设备为手动设备,用户的手和身体也会影响天线设计

AN5129 - Rev 4 18/22



## 版本历史

表 2. 文档版本历史

日期	版本	变更
2018年1月17日	1	初始版本。
2018年9月14日	2	更新了文档的发布范围。
2019年2月25日	3	更新了文档的发布范围。
2019年4月23日	4	更新了图 2. PCB 天线尺寸(以 mm 为单位)。

AN5129 - Rev 4 19/22



## 目录

1 概述		2
5 辐射方向图, 3D 可视化。		9
6 辐射方向图, 2D 可视化		10
6.1 Y-Z 平面的辐射方向	可图	11
6.2 X-Y 平面的辐射方向	可图	13
6.3 X-Z 平面的辐射方向	可图	15
7 性能		17
8 机械和 PCB 影响		18
版本历史		19
目录		20
图一览		21



## 图一览

图 1.	球坐标系	
图 2.	PCB 天线尺寸(以 mm 为单位)	4
图 3.	天线区域的 PCB 横截面	
图 4.	802.15.4 部分和 BLE PCB 蛇形天线 (标度约 4:1)	6
图 5.	省略阻抗匹配电路 - 直接射频连接	6
图 6.	蛇形天线 的复阻抗(史密斯图)	7
图 7.	采用对数标度的 S11 参数(直角坐标曲线图)	
图 8.	天线驻波比(SWR)	8
图 9.	3D 辐射方向图概述	
图 10.	X-Z 平面的辐射方向图	
图 11.	使用 2D 图实现 3D 辐射方向图的主要平面	
图 12.	Y-Z 平面的远场辐射方向图	11
图 13.	Y-Z 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)	12
图 14.	Y-Z 平面的归一化辐射方向图(直角坐标曲线图)	
图 15.	X-Y 平面的远场辐射方向图	13
图 16.	X-Y 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)	14
图 17.	X-Y 平面的归一化辐射方向图(直角坐标曲线图)	
图 18.	X-Z 平面的远场辐射方向图	
图 19.	X-Z 平面的归一化辐射方向图(极坐标图)	16
图 20.	X-Z 平面的归一化辐射方向图(直角坐标曲线图)	16



#### 重要通知 - 请仔细阅读

意法半导体公司及其子公司("意法半导体")保留随时对 ST 产品和/或本文档进行变更、更正、增强、修改和改进的权利,恕不另行通知。买方在订货之前应获取关于意法半导体产品的最新信息。意法半导体产品的销售依照订单确认时的相关意法半导体销售条款。

买方自行负责对意法半导体产品的选择和使用,意法半导体概不承担与应用协助或买方产品设计相关的任何责任。

意法半导体不对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。

转售的意法半导体产品如有不同于此处提供的信息的规定,将导致意法半导体针对该产品授予的任何保证失效。

ST 和 ST 标志是意法半导体的商标。关于意法半导体商标的其他信息,请访问 www.st.com/trademarks。其他所有产品或服务名称是其各自所有者的财产。本文档中的信息取代本文档所有早期版本中提供的信息。

© 2019 STMicroelectronics - 保留所有权利

AN5129 - Rev 4 22/22